



Beschaltung	Funktion
Reset [Eingang]	0 = reset
Text[Eingang]	0 = aus 1 = ein
Freigabe [Eingang]	0 = aus 1 = ein
Aktiv [Ausgang]	Datenausgabe aktiv = 1
S2 [Jumper]	siehe Tabelle
S1 [Jumper]	siehe Tabelle
S0 [Jumper]	siehe Tabelle
LS1, +5V	+5V
LS2, GND	GND
LS5, TXD-TTL	OSD SV2-19, RXD-TTL

S2	S1	S0	Programm
0	0	0	nicht belegt
0	0	1	nicht belegt
0	1	0	nicht belegt
0	1	1	Versionsinfo
1	0	0	nicht belegt
1	0	1	GPS-Auswertung
1	1	0	Temperaturanzeige
1	1	1	Balkenanzeige